



CC-Návod na ošetřování a čištění



pro domácnost a bytové prostory

Forbo-Novilon

Druh podlahoviny: **Novilon, Novilux**

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

2. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte **CC-Aktivní čistící přípravek R 280** nebo **CC-Základní čistící přípravek R** zředěný vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10. Čistící roztok naneste pravidelně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vykartáčujte. Pokud bude následovat ošetření polymerní disperzí **CC-Lesk na podlahy 2000** nebo **CC-Ošetření podlahy-hedvábně matné** (podle bodu 3.), použijte pro drhnutí **CC-Padmeister** se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte hadry nebo vysavačem na vodu (např. pomocí některého **CC-Vysavače** s adaptérem pro tvrdé povrchy) a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

3. Ošetření

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění musí bezprostředně navazovat ošetření povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude zmenšeno následné špinění plochy, materiál bude chráněn proti mechanickým vlivům a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno.

Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte **CC-Lesk na podlahy 2000** (lesklý povrch) nebo **CC-Ošetření podlahy-hedvábně matné** (matný povrch) naneste produkt dvakrát neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte **CC-Lasičku** se speciálním potahem nebo široký mop, který nepouští vlákna. Před nanášením druhé vrstvy nechejte první nátěr dostatečně zaschnout (cca. 45 minut). Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanášení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc), až potom můžete Vaši podlahu používat. U podlahovin se speciální výrobní povrchovou úpravou se výše uvedené ošetření doporučuje pouze v silně zatěžených prostorách (např. předsíně), přičemž na podlahoviny s hladkým povrchem (tzn. bez „Diamond Seal“ nebo novilux-úpravy povrchu) může být použit pouze **CC-Lesk na podlahy 2000**.

4. Běžné denní čištění a ošetřování

4.1 Podle stupně znečištění vyčistěte podlahu jednou až dvakrát týdně **CC-Leskem na podlahy 2000** nebo **CC-Ošetřením podlahy-hedvábně matným** (vždy podle ošetření) zředěným vodou v poměru 1:200. Prach a nečistoty budou účinně odstraněny bez následných šmouh. Při silném

znečištění (např. v předsíní, před kuchyňskou linkou) místo těchto produktů použijte **CC-Aktivní čisticí přípravek R 280** a v případě potřeby proveďte doošetření pomocí **CC-Lesku na podlahy 2000** nebo **CC-Ošetřením podlahy-hedvábně matným**. Tímto postupem bude zamezeno „uvěznění“ nedokonale odstraněných nečistot v ochranném filmu, a také je takto možné provést oživení starších ochranných filmů.

4.2 Alternativně k výše popsanému postupu může být neporušený ochranný film denně čistěn **CC- R 1000-čisticím přípravkem** zředěným v koncentraci 1:200 s vodou. Dávkování prosím přesně dodržujte, nepředávkovávejte!

5. Základní čištění

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění se doporučuje v určitých časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdošijné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu čištění použijte **CC-Základní čisticí přípravek R** v koncentraci 1 : 5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte pomocí **CC-Padmeister** se zeleným padem. Na obzvláště tvrdošijné nečistoty použijte **CC-Základní čisticí přípravek R** neředěný. Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými hadry nebo odsajte vysavačem na vodu (např. **CC-Vysavač** s adapterem pro tvrdé povrchy) a celou plochu následně zneutralizujte velkým množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čisticího roztoku (voda už potom nepění!). Potom musí opět následovat ošetření povrchu (tak, jak je popsáno v bodě 3.).

6. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možno odstranit při běžném čištění a ošetřování, odstraní univerzálním přípravkem na odstranění skvrn **CC-Elatex** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy znečištění mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.

Tento návod na ošetřování a čištění byl vypracován po dohodě s výrobcem. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití jmenovaných CC-produktů jsou vyzkoušeny a potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. **Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli po pokládce nové krytiny splňuje podlahářská firma nařízení normy DIN 18 365.**

Pokud máte další dotazy ke správnému ošetřování elastických podlahovin nebo zajímáte-li se o návody na čištění textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pomůžeme.



CC-11.03

SWED-EX, s.r.o.

Výhradní zastoupení pro Vysočinu

Žižkova 89

586 01 Jihlava

tel/fax: +420 / 567 312 864 mobil office: +420 / 603 504 685

e-mail: swedex@post.czwww.aaapodlahy.cz